

## **Pflegehinweise für textile Bodenbeläge (Teppichböden und Teppiche) aus synthetischen und Naturfasern**

**Fleckschutzausrüstung:** *Dr. Schutz Fleckschutz* für werkseitig nicht ausgerüstete Böden. Flüssigkeiten perlen ab bzw. können leichter abgetupft werden.

**Regelmäßiges Staubsaugen:** Teppich-/Teppichbodenhersteller empfehlen für nicht-hochflorige Teppiche/Teppichböden den leistungsstarken *Carpetlife Bürstsauger von Dr. Schutz*. Dieser entfernt auch Schmutz tief aus der Teppichfaser. Für hochflorige Teppiche/Teppichböden, sowie für Wollteppiche/Wollteppichböden den *Dr. Schutz Carpetlife Bürstsauger* nur mit der glatten Hartboden-Kombidüse verwenden.

### **Fleckentfernung - immer sofort!**

- Für Teppiche/Teppichböden aus synthetischen Fasern *Dr. Schutz Fleck & Weg-Tuch mit Aktivsauerstoff* stets griffbereit im Haushalt halten,

denn eingetrocknete Flecken sind sehr viel schwieriger zu entfernen. Für größere Flecken das flüssige *Dr. Schutz Fleck & Weg* + verwenden.

- Für Naturteppichböden *Dr. Schutz Alibaba* stets griffbereit im Haushalt halten, denn eingetrocknete Flecken sind sehr viel schwieriger zu entfernen.

### **Intensivreinigung 1 x im Jahr —**

**nicht nur aus optischen, sondern auch aus hygienischen Gründen:**

- **Sprühextraktions-Naßreinigung** (für Teppiche/Teppichböden aus synthetischen Fasern, Schurwolle oder Ziegenhaar):  
*Dr. Schutz Teppichreiniger Konzentrat* mit dem *Dr. Schutz Sprüh Boy 2000* aufsprühen und absaugen, anschließend mit *Dr. Schutz Baygard Teppichschutz* imprägnieren. Bei Belägen mit Vliesrücken Durchnässung unbedingt vermeiden, wenn möglich Trockenreinigung anwenden.
- **Trockenreinigung** (für feuchtigkeitsempfindliche, nicht-hochflorige Teppiche/Teppichböden aus synthetischer Faser, z. B. mit Vliesrücken):  
*Dr. Schutz Carpetlife Granulat* gleichmäßig aufstreuen, mit der *Dr. Schutz Multi Clean 350* ein-

massieren und nach Einwirkzeit wieder aufnehmen. Anschließend mit dem *Dr. Schutz Carpetlife Bürstsauger* restfrei absaugen.

- **Trockenschaum-Reinigung** (für wasserempfindliche Naturfasern, z. B. Sisal, Kokos und Jute):  
*Dr. Schutz Trockenschaum* gleichmäßig aufsprühen und mit einer Naturfaserbürste oder Schwamm vorsichtig einarbeiten. Nach Abtrocknung (2-4 Stunden) absaugen.