

SELITFLEX®

10 mm
THERMO

Verlegeanleitung


Vor der Verlegung zu beachten:

Der Untergrund ist gemäß CEN/TS 14472-1 vor der Verlegung des Laminatfußbodens zu prüfen. Er muss so beschaffen sein, dass er eine ordnungsgemäße Verarbeitung zulässt. Im Allgemeinen sollte der Untergrund sauber, eben, trocken, zug- und druckfest sein und keine Stoffe wie Weichmacher, Lösungsmittel oder sonstige diffundierende Stoffe enthalten. Es muss sichergestellt sein, dass sich der Untergrund im Zustand der Gleichgewichtsfeuchte befindet sowie der CM-Wert unter 2,0% (bei Zementestrich) bzw. unter 0,5% (bei Anhydrit-Estrich und Anhydrit-Fließestrich) liegt.

1




2



3



4



5



6



Schritt 1

Untergrund mit einem Besen oder Staubsauger gründlich reinigen. Vorhandene Klebstoff- und Farbreste vollständig entfernen.

Schritt 2

Über die gesamte Breite des Raumes zunächst die erste Bahn der Verlegeunterlage mit der Alu-Seite nach oben wandbündig auslegen.

Schritt 3

Zum Schutz vor Feuchtigkeit eventuelle Stöße mit dem SELITstop® Alu-Dichtband dampfdicht abkleben.

Schritt 4

Den Wandanschlussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit 3-4 cm oberhalb der Verlegeunterlage abkleben. Hierfür empfehlen wir das stabile und vorgegenutete SELITstop® Dicht- und Distanzband oder das SELITstop® Leistenschutzband.

Schritt 5

Den Laminatfußboden in gleicher Ausrichtung wie die Unterlage verlegen. Die Verarbeitungshinweise des Laminatfußboden-Herstellers sind als bindende Vorgabe zu beachten. Die Unterlage dabei nicht belasten, ggf. Laminatdielen zur Lastverteilung unter Knie/ Füße legen.

Schritt 6

Die Schritte 2 bis 5 wiederholen, bis der gesamte Raum verlegt ist. Mit dem Alu-Dichtband die Stöße der Klickverbindung dampfdicht abkleben.